


Gyártási szám:

KF JÁRÓKERÉK ADAPTER GÉPKÖNYV



SZENTKIRÁLY KFT.[®]

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	2
Technikai leírás	5
Biztonsági előírások.....	7
Tartós üzemen kívül helyezés.....	8
Tartozékjegyzék.....	9
EK megfelelőségi nyilatkozat	10

BEVEZETŐ

Tisztelt Vásárlónk !

Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT által gyártott hobbi célú gépek felhasználóinak népes táborában. Reméljük Ön is megelégedéssel használja majd termékeinket, márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és hozzájárul azok jobbá tételéhez.

Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása üzemzavarokat, balesetet, valamint az adapter károsodását okozhatja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a garancia elvesztését vonja maga után.

Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy az adapterét minél előnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.

Ez az üzemeltetési dokumentáció az adapter tartozéka, kérjük őrizze meg, ha elvesz, pótlásáról gondoskodjék. Az adapter esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni!

E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről, hogy az Ön dolgát könnyebbé, és gyorsabbá tehesük a jövőben is.

Jelenlegi termékeink:

Megnevezés	Használat	Szükséges teljesítmény	Előfeltétel
KF TECUMSEH kapák	BG	3,5 LE-től	-
KF B&S kapák	BG	3,5 LE-től	-
KF HONDA kapák	BG	4,5 LE-től	-
KF MIDI	BG	3,5 LE-től	-
ZENGŐ fűnyírók	BG	3,5 LE-től	-
DK dobkasza	BG	5,5 LE-től	-
<i>Adapterek</i>			
Komposztáló ad.	K	4,5 LE-től	alapgép KF
Vízszivattyú ad.	K	4,5 LE-től	alapgép KF
Dobkasza ad.	K	5,5 LE-től	alapgép KF
Fűnyíró ad.	K	3,5 LE-től	alapgép KF
Lassító áttételek	K	4 LE-től	alapgép KF
Körmös vaskerék	T	3,5 LE-től	alapgép KF
Járókerekek	T	3,5 LE-től	alapgép KF
Saraboló	T	3,5 LE-től	alapgép KF
Ekék	V	5,5 LE-től	Lassító áttétel, körmös k.
Burgonyakiszedő	V	4,5 LE-től	Lassító áttétel, körmös k.
Kultivátor	V	4 LE-től	Lassító áttétel, körmös k.
Utánfutó	V	4 LE-től	Járókerék
Tolólap	H	4 LE-től	Lassító áttétel, járókerék
Seprő adapter	T	3,5 LE-től	alapgép KF/ KF-MIDI

Magyarázat:

BG- benzinmotoros gépek

K- kuplunghoz csatlakoztatható adapterek

T- tengelyre szerelhető adapterek

V- vontatható adapterek

H- házhoz csatlakoztatható adapterek

A szükséges teljesítmény rovatban a motor teljesítményére utaló adatok láthatók. Ezeknél kisebb teljesítménnyel, illetve az előfeltételekben felsorolt termékek nélkül az adapterek nem használhatóak. Amennyiben a meghibásodás az előbb felsoroltak következménye, úgy a gépre a jótállás automatikusan megszűnik.

Javasoljuk, hogy már az alapgép megvásárlásakor döntse el milyen adaptereket szeretne a géphez csatlakoztatni, mivel a későbbiekben ez még problémák forrása lehet. A nem megfelelő gép – adapter párosításából adódó rendellenes működésért a SZENTKIRÁLY KFT. nem felel.

Szükség esetén kérje boltjaink szaktanácsát, vagy keressen fel minket a füzet végén jelzett címeken. Ugyanitt tájékozódhat egyéb termékeinkről is (kézi munkaeszközök, egyéb gépek, újdonságok).

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a SZENTKIRÁLY KFT. a felelősséget nem vállalja.



SZABADONFUTÓS

kilincsmű



FIX JÁRÓKERÉK PÁR

TECHNIKAI LEÍRÁS

Alkalmazhatóság:

A gumi járókerékkel ellátott **KF** típusú kapálógép alkalmas korábbi funkcióinak ellátása mellett a különböző passzív adapterek pl.eke használatára, valamint utánfutók vontatására. Kialakítás: acél csőtengely, hegesztett lemez felni, fúvott gumiköpennyel, balos illetve jobbos szerelt, előrehajtásos illetve fix kivitelben.

Szerelési sorrend:

1. Szerelje le az alapgép rotációját: döntse a tolókarokra a gépet, szerelje le a rotációkat a tengelyhez rögzítő csapszeg-biztosítórugó párt (lásd alapgép gépkönyv).
Figyelem! Ügyeljen a benzin kifröccsenés veszélyre, lehetőleg üres benzintank mellett végezze a műveletet!
Figyeljen a sérülésveszélyre!
2. Húzza le tengelyirányban a komplett rotációs tagokat (a tagok forgatásával könnyíthet a műveleten).
3. Csavarozza ki a sárvédőt rögzítő 2db M8-as csavarzatot, valamint a sárvédő-összekötő lemezt rögzítő M6-os csavarzatot és vegye le az említett alkatrészeket.
4. Csatlakoztassa a járókerék párt a kihajtótengelyre és rögzítse azokat az alapgép rögzítő csapszeg-biztosítórugó párjával.
5. Csak a szabadonfutós kerekeknél: a kulcskarikák kihúzásával, illetve forgatásával, majd horonyba való visszavezetésével állítsa be a kerekek reteszelését (lásd 1.ábra). Ellenőrizze le a két oldal azonos futását és döntse vissza alaphelyzetbe az alapgépet!

FIGYELEM!

A következő rotációs üzemmódnál haladéktalanul szerelje vissza a sárvédőt, ellenkező esetben nem biztonságos a kapálási mód!

Szabadonfutós kerekek működtetése:

A művelet csak álló motornál végezhető el !

A kilincsmű kiakasztásával szabadon tolhatja az alpgépet: a kulcskarikát húzza ki és forgassa el úgy hogy a kulcskarika ne üljön be a horonyba, hanem feküdjön fel a kilincsmű házán. A műveletet ismételje meg a másik keréknél is.

Karbantartás:

Az adapter kopó alkatrészei gyárilag kenőanyaggal vannak kezelve, az élettartam alatt egyéb karbantartást és üzem közbeni szerelési tevékenységet nem igényelnek.

Munkakezdés előtt rendszeresen ellenőrizze a guminyomást nyomásmérő órával, valamint a csavarkötések szilárdságát.

Az adapter egyéb karbantartást és üzem közbeni szerelési tevékenységet nem igényel.

A külső tisztítás kefével, törlőruhával történjen. Az adaptert folyó vízzel mosni nem szabad., mert bejutó víz károsíthatja a csapágyazást és nem kívánt korróziót okozhat.

Fontosabb adatok:

Megnevezés	KF szabadonfutós járókerék	KF szabadonfutós járókerék (kicsi)	KF fix járókerék
Tömlő méret	4.00-8"	3.5-6"	4.00-8"
Üzemi nyomás	1 bar	1 bar	1 bar
Max. tömlőnyomás	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Mintázat	farmermintás	farmermintás	farmermintás
Nyomtáv	440/550 mm	380/440 mm	440/550 mm
Szabadonfutás	van	van	nincs
Tömeg (pár)	5,5 kg	4 kg	5 kg
Súlyozás (opció)	+5 kg/db	+3,5 kg/db	+5 kg/db

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Használatba vétel előtt olvassa át a kapológép és a motor gépkönyvét.

Érvényes szabály: az a személy, aki a gépet/adaptert használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.

Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a rotációs gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük!

Soha ne indítsa el a gépet, ha a gép közelében személyek tartózkodnak.

Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e, a gép részei nem sérültek-e. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja azonnal a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.

Használjon szoros, zárható cipőt és begombolható ruházatot. Indításnál és üzem alatt ügyeljen arra, hogy lábai megfelelő távolságban legyen a forgó szerkezettől.

A megfelelő egyensúly tartása érdekében stabil állást alkalmazzon kerülje a hegyoldalon, lejtős területen történő üzemet. Csak nappali fénynél, vagy jó világításnál dolgozzon a géppel. Javító- és felülvizsgáló munkák végeztekor minden csavar- és anyakötést szabályos időközönként ellenőrizzen le.

A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le!

A motor működése mellett és a forgásban lévő hajtást kézzel nem szabad érinteni, mert súlyos balesetet okozhat.

Csak az előirt guminyomást szabad alkalmazni!

TARTÓS ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

A *Karbantartás rovat* szerint járjon el.

Helyezze el a készüléket gyermekektől védett, zárt és száraz helyre.

A készüléket napfénytől mentes helyen tárolja, mert az ultraibolya sugárzás károsítja a műanyag/ gumi alkatrészeket.

Rendszeres időközönként ellenőrizze le a tömlőnyomást.

FIGYELEM!

Ha az Ön KF kapálógépe még garanciális, akkor a járókerék házilagos felszerelése nem jelenti a garancia elvesztését, amennyiben egyéb kiegészítőként szintén a SZENTKIRÁLY KFT által gyártott csatlakozó termékeket használ!

A javítások elvégzésénél a garancia elvesztése miatt mindenképpen célszerű szakszerviz segítségét kérni!

*A szerkezeti és kiviteli változás jogát - a gép folyamatos műszaki továbbfejlesztése érdekében - a gyártó fenntartja.
Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !*

**GARANCIÁLIS SZERVÍZ,
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
ESZT-FÚR KFT.**

795I Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 570-213, 472-223
Telefax: 73/ 570-214

Egyéb alkatrészek, adapterek is rendelhetők:
SZENTKIRÁLY KFT.

795I Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 472-223, 472-224
Telefax: 73/ 472-225
E-mail: szentkir@axelero.hu
Home page: www.szentkiraly-tiller.hu

FIGYELEM!

„CSAK AZ ÁLTALUNK GYÁRTOTT ADAPTER ÉS
PÓTALKATRÉSZEK HASZNÁLATA ESETÉN
ÉRVÉNYES A JÓTÁLLÁS!”

TARTOZÉKJEGYZÉK

1db gépkönyv
1db jótállási jegy