

KÉTSEBESSÉGES ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a kétsebességes adapter gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a kétsebességes adapter használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

Kétsebességes adapter a hajtómű kimenő fordulatszámát lefelezi, ezáltal a kerékkel szerelt kapálógép sebessége 4-5 km/ó lesz és alkalmassá válik vontatott eszközök használatára. Pl: utánfutó, eke.

Sebességfokozatok száma: 2
-állítás módja: ékszíz kézzel
való áthelyezése
Átviteli viszonyai: $i_1=1:2$ /lassító áttétel/
 $i_2= 1:1$
Ékszíz mérete: A 13x630 L_i
Súly: 10 kg



A kétsebességes adaptert minden KF típusu kapálógéphez ajánljuk. A motor és a hajtóműház közé kell beszerelni. A garanciális kapálógépen a beszerelést csak a szakszervíz végezheti.